

VESTFORBRÆNDING – Indstilling af sommervarme – f.eks. på gulvvarme

Fra: Kundeservice <Kundeservice@vestfor.dk>

Dato: 3. juni 2026 kl. 08.20.09

Emne: Fjernvarmeunit

G/F Herlev-Marielund

Hej Beboer

Tak for en behagelig telefonsamtale.

Efter aftale kommer her en guide til at skrue op for temperaturen på sommerudkoblingen.

Hvis det giver udfordringer eller anledning til andre spørgsmål, så er du velkommen til at vende tilbage.

Du har en Calefa unit - Fjernvarmeunit.

Du skal ind i menuen sommerudkobling og hæve temperaturen til ca. 25 grader og evt. skrue ned på de radiatortermostater, der ikke skal varme.

Sommerudkobling er fabriks indstillet til 20°C.

Naviger gennem følgende menupunkter, for indstilling af sommerudkobling.

INDSTILLING - PROGRAMMER-TEMPERATURER-UDKOBL. TEMP.:

Udkobl. temp 25°C.

Behold: Med PIL OP/NED indstilles en udetemperatur til den værdi, hvor det ønskes at varmen udkobles.

Tryk ENTER for at bekræfte den ønskede udkoblingstemperatur.

Med venlig hilsen

Peter
Kundecenter

Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

VESTFORBRÆNDING – Indstilling af sommervarme – f.eks. på gulvvarme

Åbningstid: Hverdage 8-15

Tlf.: +45 4485 7000

E-mail: Kundeservice@vestfor.dk

Web: www.vestfor.dk